

Leitfaden – Allgemein Hygiene im Behandlungs- und Aufbereitungsraum

- Handwaschbecken müssen in jedem Raum vorhanden sein (kaltes und warmes Wasser)
 - Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife, Textil(einmal)- oder Papierhandtücher, ggf. Pflegemittel (Tube oder Spender, keine Dosen)
 - Einmal(papier)abdeckungen für Liegen müssen vorhanden sein
 - Getrennte Sanitärräume für Patienten und Personal
 - Keine Gardinen an den Fenstern, stattdessen glatte, vertikale Lamellen
 - Keine Pflanzen in den Behandlungszimmern
 - Wischdesinfektion ist immer vor Sprühdesinfektion vorzuziehen
 - ➔ Tuchspendersystem
 - Sprühdesinfektion ist grundsätzlich möglichst zu vermeiden
 - ➔ Aerosolbildung
 - falls doch erforderlich (kleinste Zwischenräume etc.)
 - ➔ Incidin Foam, Meliseptol Foam (Schaumspray)
 - Fußböden + Wände müssen fugendicht, leicht (feucht) abwischbar und desinfizierbar sein
 - Reinigungs- und Desinfektionspläne müssen vorhanden und für das Personal jederzeit einsehbar sein
 - Nur VAH-gelistete Desinfektionsmittel dürfen eingesetzt werden
 - abwischbare Computertastaturen in den Räumen
 - ➔ Alternative: geeignete Überzüge
- ➔ nicht nur die Hygiene der Medizinprodukte/Instrumente muss stimmen, sondern auch die allgemeine Hygiene in den Behandlungsräumen!

Quellen:

Aufbereitung von Medizinprodukten
Michael Kremmel
E. J. Kremmel (Hrsg.)

RhÄ-Checkliste
„Hygiene in der Arztpraxis“
(online)